

SIGNALISATION D'UN ETAT DESENFUMAGE



Quand

- Un DM «DESENFUMAGE» et/ou un détecteur ont été sollicités

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant rouge «ALARME FEU» s'allume
- Les voyants rouge «FEU» des étages concernés s'allument
- L'écran affiche «FEU» et le numéro de l'étage concerné

Il faut

1. Identifier la zone concernée depuis la centrale
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer les déclencheurs manuels «DESENFUMAGE»
4. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET BUZZER»
5. Réarmer la centrale

SIGNALISATION D'UN ETAT D'EVACUATION



Quand

- Un ou plusieurs DM «ALARME INCENDIE» ont été sollicités

Alors

- Les dispositifs sonore retentissent 5 minutes maximum

Il faut

1. Vérifier la zone concernée
2. Réarmer les DM «ALARME INCENDIE» sollicités

Nota :

La centrale n'indique aucune information car le fonctionnement des LAS est indépendant

SIGNALISATION D'UN DEFAUT

Quand

- Une anomalie technique remet en cause le fonctionnement normal de la centrale

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant dérangement s'allume
- Les voyants jaune «DRG» des étages concernés s'allument
- L'écran affiche des informations relatives aux dérangements

Il faut

1. Localiser le défaut en appuyant sur le bouton description situé tout à droite du voyant «DRG» de l'étage concerné
2. Vérifier la zone concernée
3. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET BUZZER»
4. Rétablir l'état «EN SERVICE» de la centrale en supprimant les causes du défaut ou contacter la société de maintenance
5. Réarmer la centrale si nécessaire

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1. Entrer en Niveau II, en maintenant les boutons HAUT et BAS jusqu'à ce que le voyant «NIVEAU II» s'allume
2. Appuyer sur le bouton «REARMEMENT»

PERSONNES A CONTACTER

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| 1. | TEL : | 4. | TEL : |
| 2. | TEL : | 5. | TEL : |
| 3. | TEL : | 6. | TEL : |