

SIGNALISATION D'UN ETAT D'ALARME

Quand

- Un DM « DESENFUMAGE » et/ou un détecteur ont été sollicités
- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant rouge « ALARME FEU » s'allume
- Les voyants rouge « FEU » des étages concernés s'allument
- L'écran affiche « FEU » et le numéro de l'étage concerné

Il faut

1. Arrêter le buzzer en appuyant sur « ARRET BUZZER »
2. Réarmer les déclencheurs manuels « DESENFUMAGE » concernés et vérifier qu'aucun détecteur n'est en état d'alarme
3. Réarmer la centrale (voir ci-dessous)

SIGNALISATION D'UN ETAT DE DERANGEMENT

Quand

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant « DERANGEMENT » s'allume
- Les voyants jaune « DRG » des étages concernés s'allument
- L'écran affiche des informations relative au dérangements

Il faut

1. Arrêter le buzzer en appuyant sur « ARRET BUZZER »
2. Consulter l'origine du défaut en appuyant sur le bouton description situé tout à droite du voyant dérangement
3. Consulter la cause du défaut centrale si aucun étage est en dérangement directement sur l'écran
4. Rétablir l'état « EN SERVICE » de la centrale en supprimant les causes du défaut ou contacter la société de maintenance

SIGNALISATION D'UNE LIGNE D'AVERTISSEUR SONORE

Quand

- Un ou plusieurs DM « ALARME INCENDIE » a/ont été sollicités
- Les sirènes des LAS retentissent 5 minutes maximum

Il faut

1. Réarmer les DM « ALARME INCENDIE » sollicités

La centrale n'indique aucune information car le fonctionnement des LAS est indépendant

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1. Entrer en Niveau II, en maintenant les boutons HAUT et BAS jusqu'à ce que le voyant « NIVEAU II » s'allume
2. Appuyer sur le bouton « REARMEMENT »

PERSONNES A CONTACTER

- | | | | |
|----|------|----|------|
| 1. | TEL: | 1. | TEL: |
| 2. | TEL: | 2. | TEL: |
| 3. | TEL: | 3. | TEL: |