

CONSIGNE D'EXPLOITATION SIMPLIFIEE TX5

ALARME MENACE

Un BM (Boitier menace) a été activé par un personnel qualifié et formé.
L'ALARME MENACE est activée, le signal sonore et/ou visuel est activé sur site.

A LA CENTRALE :

Voyant alarme est allumé
Buzzeur activé
Sur l'écran est affiché le point activé

ACTION :

1-Appuyer sur le bouton « ARRÊT SIGNAL SONORE »
2-Appiquer le scénario adapté à votre établissement

SIGNALISATION D'UN DERANGEMENT

Une anomalie technique remet en cause le fonctionnement normal de la centrale.

A LA CENTRALE :

Voyant jaune « DEFAUT » est allumée fixe
Buzzeur Activé

ACTION :

1-Arrêter le buzzer en appuyant sur « ARRET SIGNAL SONORE »
2-Localiser le défaut en allant dans le menu défaut
3-Contacter votre mainteneur afin de résoudre le dérangement

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1-Appuyer sur « ARRET SIGNAL SONORE »
2-Appuyer sur « VALIDER »
3-Renter le code d'accès niveau 2

Personne à contacter :

SERVICE MAINTENANCE :	Tel :
RESPONSABLE SERVICE SECURITE :	Tel :
RESPONSABLE DE SITE :	Tel :
POLICE MUNICIPALE :	Tel :